



Aktualisierung der PNEUMATEX – ICD auf den neuesten Stand

Update:

Wenn Sie eine PNEUMATEX- ICD **vor** der Version 4.3 besitzen, besteht die Möglichkeit diese auf den neuesten Stand zu aktualisieren.

Über den Menüpunkt „Preisupdate“ auf dem Startbildschirm der ICD können Sie über Internet die aktuellen Preise und die aktuellen Produkte zur Dimensionierung herunterladen. Klicken Sie hierzu den Menüpunkt „Preisupdate“ an und folgen Sie dort den jeweiligen Anweisungen.

Legen Sie beim 1. Update den Pfad auf Ihrem Computer fest, wo die aktualisierten Dateien abgelegt werden sollen. Am einfachsten legt man sich hierfür einen separaten Ordner an (z. B. C / Pneumatex / update).
Klicken Sie das Feld „Programmdateien aktualisieren“ an und gehen Sie mit dem Button „weiter“ zur nächsten Maske.
Das Programm beginnt nun mit dem Update, die aktuellen Programmdateien werden heruntergeladen.

Bei älteren Versionen, d.h. Version 4.1. (vor Version 4.2) müssen Sie sich auf unserer Homepage (<http://www.pneumatex.com/v2003/german/produkte.html>) ein kleines Zusatzprogramm zur Korrektur von Dateien herunterladen (Bezeichnung: PneuRegFix.exe). Innerhalb dieses kleinen Programms betätigen Sie die Buttons „Fehler beheben“ und „OK“ und Sie können nun auf die aktuellste Version der PNEUMATEX- ICD zurückgreifen.

Bitte tun Sie dies erst, nachdem das Update innerhalb des Programms durchgeführt wurde.

Auch wenn Sie mit der selbst anlaufenden CD arbeiten, ohne dass das Programm fest installiert ist, wird automatisch auf die aktualisierten Dateien zugegriffen.

Sollte die PNEUMATEX- ICD auf einem Server installiert sein, führen Sie das „Update“ zuerst auf Ihrem persönlichen PC durch, bevor es auf den Server aufgespielt wird.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihre
PNEUMATEX GmbH

Planinger Straße 34, Halle 53
D – 55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 (6 71) 8 90 10 – 0
Telefax: +49 (6 71) 8 90 10 – 60